

# Návod k použití – učicí věž

Děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku. Věnujte prosím pozornost následujícím informacím.

Po rozbalení výrobku připevněte 1 zaoblenou desku (nejdelší díl) a 2 pomocné zaoblené díly pomocí přiložených šroubů na zadní nohy učicí věže a dotáhněte.

## **Bez těchto dílů, zajišťující stabilitu, není možné učicí věž používat!**

Dále jsou součástí balení gumové dorazy, které může v případě zájmu uživatel našroubovat na učicí věž dle obr. níže, tyto dorazy nejsou osazeny výrobcem záměrně, protože výška pracovní desky kuchyňské linky je individuální. Osazení dorazů je proto věcí uživatele a slouží k zamezení poškození Vašeho nábytku a také učicí věže, zejména při manipulaci s výrobkem samotným dítětem.

Výrobek je zhotoven z masivního dřeva a je ošetřen bezbarvým lakem. Údržbu provádějte vlhkým ubrouskem.

Výrobek je určen k přisunutí ke kuchyňské lince, případně k jiným částem nábytku tak, aby dítě mohlo bezpečně vystoupit do úrovně běžné pracovní plochy dospělého.

Výrobek je zajištěn jak do boků, tak také na zadní stranu výrobku, která se přisouvá k částem nábytku, případně jiným konstrukcím.

gumové kuličky  
přišroubovat na  
zadní desku, která  
se přisune k pracovní  
desce



nejdelší díl  
přišroubovat ke  
spodní části dle  
obrázku

2 zaoblené  
díly  
přišroubovat k  
bokům zadních  
noh dle obrázku